


金沢市文化ホール舞台断面図

〒920-0864
石川県金沢市高岡町15-1

TEL : (076) 223-1221 (代)
FAX : (076) 223-1299
E-mail : bunka-h@kanazawa-arts.or.jp



No	名 称	操 作
①	プロセリアムサスペンションライトバトン	電 動
②	第1 緞帳	電 動
③	第2 緞帳	電 動
④	絞り緞帳	電 動
⑤	暗転幕	手 動
⑥	吊物バトン (1)	手 動
⑦	袖幕 (1)	手 動
⑧	第1 ボーダーライト	電 動
⑨	第1 サスペンションライトバトン	電 動
⑩	吊物バトン (2)	手 動
⑪	袖幕 (2)	手 動
⑫	第1 天井反射板 (昇降・傾斜)	電 動
⑬	第2 ボーダーライト (第1 文字幕共吊)	電 動
⑭	第2 サスペンションライトバトン	電 動
⑮	吊物バトン (3)	手 動
⑯	中割幕	手 動
⑰	スクリーン (第2 文字幕共吊)	電 動
⑱	吊物バトン (4)	手 動
⑲	吊物バトン (5)	手 動
⑳	第3 ボーダーライト・第3 サスペンションライトバトン	電 動
㉑	第2 天井反射板 (昇降・傾斜)	電 動
㉒	吊物バトン (6) (第3 文字幕)	手 動
㉓	袖幕 (3)	手 動
㉔	第4 サスペンションライトバトン	電 動
㉕	吊物バトン (7)	手 動
㉖	吊物バトン (8)	手 動
㉗	袖幕 (4)	手 動
㉘	アッパーホリゾントライト (第4 文字幕共吊)	電 動
㉙	正面反射板	電 動
㉚	吊物バトン (9)	手 動
㉛	吊物バトン (10)	手 動
㉜	吊物バトン (11)	手 動
㉝	バック幕 (開閉)	手 動
㉞	ホリゾン壁	固 定
㉟	第1 側面反射板 (上手)	電 動
㊱	第1 側面反射板 (下手)	電 動
㊲	第2 側面反射板 (上手)	電 動
㊳	第2 側面反射板 (下手)	電 動